

Pendant le processus de copie, l'écran affiche COPY et le nom du dossier ou fichier de façon alternative. Toutes les touches sont verrouillées sur la touche STOP ■ qui permet d'interrompre la copie.

Lorsque le processus de copie est terminé, l'écran affiche COPY OK puis STOP. Les titres copiés se trouvent dans le dossier COPY, crée par l'appareil.

Suppression d'un titre

Si l'écran n'affiche pas STOP mettre l'appareil sur STOP avec la touche STOP ■.

Appuyer sur la touche DELETE ou DEL de la télécommande. L'écran affiche brièvement DELETE puis ALBUM/ROOT. La fonction de recherche de dossier est activée.

Avec les touches UP/CUE ►► ou DOWN/REV ◀◀, sélectionner le dossier à effacer ou le dossier contenant le titre à effacer.

Lorsque le dossier est trouvé, maintenir la touche UP/CUE ►► ou DOWN/REV ◀◀ appuyée jusqu'à ce que l'écran affiche le premier titre dans ce dossier.

Sélectionner ensuite le titre à effacer avec les touches UP/CUE ►► ou DOWN/REV ◀◀ et appuyer sur la touche DELETE pour effacer. L'écran affiche DELETE puis STOP.

Important :

Ne pas retirer le support lors d'un enregistrement ou lors d'une copie. Risque d'endommager le support.

Si une coupure de courant intervient lors d'un enregistrement, le fichier MP3 sera perdu

CARACTERISTIQUES

Type	EM-020R - Lecteur enregistreur MP3 compact
Entrées	RCA Supporte les Clés USB ou HDD USB Supporte les cartes SD – SD-HC et MMC
Sorties	RCA (D/G)
Alimentation	12 V + adaptateur AC 230V
Bande passante	20 - 20000 Hz
Niveau de sortie	1,2V ± 2 dB
Séparation des canaux	> 60 dB @ 1KHz
Taux de Distorsion	Moins de 0.3% @ 1KHz
Rapport Signal/Bruit	> 60 dB
Dimensions L x P x h	175 x 110 x 52 mm
Poids	0.545 Kg