



WT-100S, Système De Visite Guidée

BOITIER DE SYNCHRONISATION SYSTÈME WT-100

réf. 18535

Marque : **RONDSON**

Boîtier de synchronisation pour système de visite guidée WT-100

- Synchroniser tous ses émetteurs et récepteurs en une manipulation
- Facilite le paramétrage du système WT-100 de Rondson
- Se range dans la valise de chargement

La synchronisation expresse pour votre système WT-100 de Rondson

Le **WT-100S** est le kit de synchronisation natif du système de visite guidée de Rondson. Il permet d'unifier tous les canaux des émetteurs et des récepteurs de façon instantanée. C'est le parfait complément du système **WT-100 de Rondson**.

Avec les systèmes de navigation sans fil, il est nécessaire de paramétrer les émetteurs et les récepteurs pour qu'ils communiquent sur le même canal et la même fréquence. Le réglage peut être fastidieux et propice aux erreurs, surtout lorsqu'on doit paramétrer plusieurs dizaines de boîtiers d'un coup. Indispensable, le WT-100S vous permet d'exécuter la **synchronisation de tous vos émetteurs/récepteurs** en quelques secondes.

Kit de synchronisation ergonomique

Avec le Rondson WT-100S, vous disposez d'un outil intuitif et facile à prendre en main. Il est muni d'un **écran LCD** facile à lire sur un boîtier compact. Condensé, il affiche 3 boutons pour le paramétrage des canaux de tout le kit de visite guidée.

En plus de son ergonomie efficace, il pèse seulement 43g. Ses dimensions slims lui permettent de se loger dans l'un des compartiments de votre valise de chargement à 12 ou 35 emplacements.

Un système de visite guidée toujours fonctionnel

Avec le **WT-100S de Rondson**, il devient aisé d'avoir un système de visite guidée toujours opérationnel. Pas besoin d'inspecter chaque boîtier récepteur pour savoir lequel est déréglé, sur un autre canal ou une fréquence différente. A proximité des autres appareils, le boîtier de synchronisation est capable d'unifier tous les émetteurs et récepteurs en charge, en une seule manipulation.

Votre kit de visite guide devient **prêt à fonctionner à tout moment**. C'est particulièrement utile pour les utilisations nomades, mais pas seulement ! Il fait gagner un temps considérable sur le réglage pour les groupes de toutes tailles.

Le **système pour visites guidées WT-100 de Rondson** est idéal pour tous les contextes, en déplacement : visites à pied ou véhiculées, en bus touristique ou en plusieurs vans ou voitures (avec une portée de 150 mètres en extérieur). Il est utilisé sur des sites culturels et touristiques, des visites d'usine et de sites urbanistiques, des visites d'élus, des musées, des séminaires, de l'assistance auditive, de la traduction simultanée, etc...

Vous pouvez acheter un kit complet à travers une valise de chargement et ses 12 ou 35 émetteurs/récepteurs, et faire évoluer votre système en rajoutant des appareils à l'unité.

- 3 boutons de commande uniques et simples pour l'interrupteur d'alimentation, le réglage du volume et le réglage des canaux.
- Ecran LCD facile à lire : numéro de canal, volume et niveau de charge de la batterie en un coup d'oeil
- Synchronisation aisée des canaux de l'émetteur et du récepteur par le biais de la valise de chargement
- Jusqu'à 32 heures de fonctionnement continu avec une batterie AA
- NiMH rechargeable ou pile jetable
- Méthode de charge micro-USB pratique lors de l'utilisation d'une batterie rechargeable

Caractéristiques techniques :

- Type : Boîtier de synchronisation
- Fréquence de transmission : 863 - 865 MHz
- Puissance d'émission : 10 mW
- Portée : 100 mètres environ
- Alimentation : 2 accus niMH 1,2V de type R6 (non livrés)
- Température de fonctionnement : 0 - 40 °C
- Dimensions (L x P x h) : 50 x 25 x 70 mm
- Poids : 43 gr

Photos **WT-100S**, Système De Visite Guidée **RONDSO**

Sélection de fréquence et nombre de canaux sélectionnables			
Réseau de canaux 100 KHz			
500-530	MHz	300 canaux	812-824 MHz 120 canaux
502-510	MHz	80 canaux	819,1-823,1 MHz 40 canaux
510-530	MHz	200 canaux	823-832 MHz 90 canaux
520-530	MHz	99 canaux	863-865 MHz 20 canaux
748-758 et 803-805	MHz	130 canaux	863-870 MHz 70 canaux
794-806	MHz	120 canaux	902-928 MHz 49 canaux*
803,3-805,7	MHz	24 canaux	925-937,5 MHz 125 canaux
806-810	MHz	30 canaux	944-952 MHz 80 canaux